



Mariazeller Straße 10
 3203 Rabenstein an der Pielach
 ☉ feuerwehr@ff-rabenstein.at
 ☎ und ☎ 02723 / 2727

Feuerwehrkommandant: Georg Haslinger ☎ 0664 / 276 45 46
 Feuerwehrkommandant-Stellvertreter: Michael Kemptner ☎ 0664 / 403 36 89
 Leiter des Verwaltungsdienstes: Johann-Rudolf Schönböck ☎ 0676 / 861 13 164

Info 4a / 2012	Information	29. September 2012
-----------------------	--------------------	---------------------------

Digitalfunk

Zwei **Betriebsarten**: Netzbetrieb („Trunk Modus“) und Direktbetrieb („Direkt Modus“)

Netzbetrieb: **P Haupt**

- ☞ Ausrückmeldung (mittels Einzelruf an 1 BAZ PL 1)
- ☞ Kommunikation während der Zufahrt mit anderen Einsatzelementen (EL, andere Fahrzeuge, etc.)
- ☞ Kommunikation über weitere Strecken (z.B. Relaisleitung)
- ☞ Einrückmeldung (mittels Einzelruf an 1 BAZ PL 1)

Direktbetrieb: **Feuerwehr** Geräte mit **grüne Markierung** auf der Antenne

- ☞ Kommunikation an der Einsatzstelle („Einsatzstellenfunk“)
- ☞ auf jeden Fall Atemschutzfunk (Trupps untereinander und Überwachung)

Die Funkgeräte sind in der jeweiligen Betriebsart aufgepackt und sind nach dem Einschalten ohne weitere Tätigkeiten betriebsbereit. Das Umschalten zwischen den Betriebsarten erfolgt grundsätzlich nur auf Anordnung durch den jeweiligen Fahrzeugkommandanten!

Die Funkgeräte sind wie folgt aufgepackt:

LFA-B 1200

Einsatzleiter Rabenstein		Netzbetrieb
Einsatzleitung 1 Rabenstein / Abschnittsleiter 5		Netzbetrieb
Kommandant Rüstlösch Rabenstein		Netzbetrieb
Kommandant Rüstlösch Rabenstein		Direktbetrieb
Maschinist Rüstlösch Rabenstein		Direktbetrieb
Trupp 1 Rüstlösch Rabenstein		Direktbetrieb
Trupp 2 Rüstlösch Rabenstein		Direktbetrieb

TLFA 3000

Einsatzleitung 2 Rabenstein / Abschnittsleiter 5		Netzbetrieb
Kommandant Tank Rabenstein		Netzbetrieb
Kommandant Tank Rabenstein		Direktbetrieb
Maschinist Tank Rabenstein		Direktbetrieb
Trupp 1 Tank Rabenstein		Direktbetrieb

Feuerwehrhaus

Feuerwehr Rabenstein		Netzbetrieb
----------------------	--	-------------

Die Kommunikation an der Einsatzstelle kann nur funktionieren, wenn alle ihre zugeordneten Geräte bestimmungsgemäß verwenden; die Schnittstelle zwischen Netz- und Direktbetrieb sind die Fahrzeugkommandanten, sie müssen daher immer beide Funkegeräte in Betrieb haben!

Nach dem Einrücken werden alle Funkgeräte wieder in den ursprünglichen Zustand gesetzt:

- ☉ **P Haupt** (Netzbetrieb) oder
- ☉ **Feuerwehr** (Direktbetrieb [Geräte mit **grüne Markierung**])
- ☉ **Lautstärke** auf **14** (höchste!)

Bedienungsanleitung:

http://www.noelfv.at/feuerwehr/incontent/medien/ma_1/MTP850.pps
http://www.noelfv.at/feuerwehr/incontent/medien/ma_1/Bedienungsanleitung_MTP850.pdf

www.feuerwehr-rabenstein.at